

Ricoh 430DN/440DN

Fehler: SC-400

Um den Fehler zu beheben entfernen Sie bitte das Transferband.

Dazu bitte das Gerät auf der linken Seite öffnen.

Den grünen Hebel umlegen und an diesem ziehen damit Sie die große graue Klappe öffnen können.

Obere Tonerklappe (Papierauslauf) und vordere Papierstauklappe (große Klappe vorne mit dem Display) öffnen, sonst kann man das Transferband nicht herausziehen.

Hinter dem grünen Hebel ist nochmal ein kleinerer grüner Hebel, diesen auch umlegen und dann an diesem ziehen, damit ziehen Sie dann das Transferband heraus.

Auf der Oberseite des Transferbandes sind grüne Haltegriffe mit denen Sie das Band herausnehmen.

Die Sensoren können Sie mit einem Stofftuch und Glasreiniger reinigen.

