

Ausschalt-Regel deaktivieren beim FS-2100DN/FS-4200DN:

Standardmäßig steht der Drucker auf Druckbereit



1. **Menü** klicken und auf **Allg. Einstell.** Mit **OK** bestätigen



2. Bis zum Punkt **Timer Einstell.** Makieren und wieder mit **OK** bestätigen



3. Login Name und Passwort eintragen über die Tastatur.
(FS-2100DN: Login: 4000 Passwort: 4000)
(FS-4200DN: Login: 5000 Passwort: 5000) und wieder mit **OK** bestätigen.



4. Nun bis zum Punkt **Ausschalt-Regel** und mit **OK** bestätigen



5. Unter dem Punkt müssen **Netzwerk** und **USB-Kabel** auf **Aus** gesetzt werden und wieder mit **OK** bestätigen.

