

Helle Streifen beim Ausdruck
Ricoh 430DN/440DN
Laserreinigung beim Ricoh SP-C 430DN

- 1. Bitte den Drucker ausschalten!**
- 2. Die linke Abdeckung öffnen.**
- 3. Die nächste Abdeckung öffnen, nachdem der grüne Hebel nach oben geklappt wurde (entriegeln).**
- 4. Alle PU's entfernen (K, C, M, Y). Zum Entfernen der K PU den grünen Hebel nach oben schwenken.**
- 5. Die PUs mit mehreren Blättern Papier abdecken und die grüne Oberfläche nicht berühren!!!**
- 6. Die vordere Abdeckung öffnen.**
- 7. Das Transferband entnehmen und vorsichtig auf eine glatte und saubere Oberfläche ablegen-das schwarze Band NICHT berühren/beschädigen!!!**
- 8. Die Glasscheiben mit einem trockenen, fusselreien Tuch reinigen-VORSICHT scharfe Kanten!!!**
- 9. Alle Komponenten in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.**
- 10. Drucker wieder einschalten und zum Test die Seiten Lines CMYK und Catridge Check drucken!**

Fotos siehe Anlage!







